

1 配件

2P765991-1	2 選購品
	为少阅读本女表于 手冊進行安裝。 安裝需要另售的轉接器。 書牌電流会低左國常的轉接器。
	- 前購員適合所任國家的轉接茲。 - 如需詳細資訊,請聯絡當地經銷商。
SIMPLE IOUCH CONIROLLER) DTP401A61 <u>」」 コンエー維修碼為出廠編號</u> 。 コンエーエー	適合各國的轉接器 *1 DTP401A62
	DTP401A63
安全注意事項	DTP401A64
請務必參閱室內機和室外機隨附的安裝和操作手冊。 裝和使用簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 之前,請仔細閱讀「安全注意事項」。	(1 件) DTP401A65 CTP401A65
本產品不適合讓兒童或長者在無人監督的情況下使用。 應監督兒童,確保他們不會玩弄產品。	DTP401A66
本手冊將注意事項分成 警告 和注意。 請務必遵守以下所有注意事項:對於確保安全性非常重要。	DTP401A67
整告 未正確遵守這些指示可能導致人員重傷或喪失生命。	
▲ ▲ 注意 未正確遵守這些指示可能導致人員受傷或設備損壞。	
	控控制器 2 系統配置
Simple Touch Controller)。 前各户保存安装于册以及操作于册,以供日後参考。	透過簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller),最多可以統一操作/停止 64 個室內機群組。 使用 2 個簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)時,最多可以統一操作 128 個群組。
	透過此選購控制器,可為每個區域配置控制模式設定,例如運作、停止、定時運作、透過遙控器可以/不同時能夠控制和顯示設定溫度等運作狀態。可透過強制關閉輸入(無電壓常開接觸器)將簡易觸控控制器
請當地經銷簡或合格人員進行安裝作業。 請勿嘗試自行安裝簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。安裝不當可能導致觸電或起火。 ────────────────────────	與外部按鍵系統、主機電腦顯示器面板等連接。區域由一或多個群組組成。一般而言,整個區域採用相關 使用 1 個簡易觸控控制器
如需移動和重新安裝簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller),請洽詢您當地的經銷商。 安裝不當可能導致觸電或起火。	(Simple Touch Controller)
→ THATE AND	・・・ 群組編號 ・・・ 群組編號 ・・・ 群組編號 2-00 ・・・ 日
安裝不當可能導致觸電或起火。 	(Simple Touch Controller) 最多 64 個群組 使用 2 個簡易觸控控制器
用初泡度医内组在电片和受け连门交交下来。 未使用指定零件可能導致簡易觸控控制器(Simple Touch Controller) 掉落、觸電或起火。	(Simple Touch Controller)
請將簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 安裝在可承受其重量的基礎上。 負載能力不足可能導致簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 掉落並造成傷害。	主機電腦 顯示器面板
確保由合格人員使用獨立電路,依照適用法律(註 1)和本安裝手冊進行所有電氣作業。	應將強制開啟/ 關閉命令連線至兩個裝置 自由力。 第2.15
此刀: 本H本按核和成本: 明初近近世出交反上列时按核, 切勿建按银外按核增佣反反个正。 電源電路容量不足或電氣構造不當可能導致觸電或起火。 (註 1) 滴田法律是指「與特定產品或領域相關並滴田的所有國際、國家和地方指合、注律、注相及/或相範。	。
進行安裝作業前請關閉電源。接觸帶電部分可能導致觸電。	
請勿拆解、改造或修理。這可能導致觸電或起火。	
請務必使用簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 專用的電源供應器。 使用任何其他電源供應器可能導致發熱、相化或各日故障。	
使用它向其他電源供感船可能等致發展。也久线產品改產。 ————————————————————————————————————	
	IIIの別知知知知道 (Simple Touch Controller)
	室外機 室外機 輸入・給出輸出・輸出 輸出・輸出・輸出 「 室外機 如需關於傳輸接線規格的詳細
為了避免因水或昆蟲進入而導致觸電,請用補土填滿接線通孔。 	Imp人 mill mill mill mill mill mill mill mil
如果水進入面板下方,可能導致設備故障或觸電。	F1 F2 室內機 室內機 室內機 N P[1 F2] N P[1 F2] N
請勿用水清洗簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller)。否則可能導致觸電或起火。	● 「「「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」
請帷保間易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 个受陽光直射。 這會導致 LCD 顯示器變色並失去可讀性。 ————————————————————————————————————	2 (F1) 12 (F1)
請將空調、電源接線、簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 接線和傳輸接線安裝在距離電視和無線電至以防止影像干擾或雜訊。(視無線電波而定,1 m 的距離可能不足以消除雜訊)	少 1 m 處, 少 1 m 處, 上 控制用傳輸接線 0.75 - 1.25 mm ² 護套乙烯基電線或纜線(平衡型) - 最大 ^{*2} 蚀 制 關 闭 輸入(11、 连接至強制關 閉 輸入) 將裝置與簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) #2 蚀 制 關 闭 輸入(11、 連接至強制關 閉 輸入) 網點)的室內機在通
請勿將簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 安裝在下列位置:	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
1. 有油霧、噴油或蒸氣的場所,例如廚房。 塑膠零件可能劣化並脫落。	
 全 年 呈 如 微 要 照 要 照 生 報 記 書 記 書 記 書 記 書 記 書 記 書 記 書 記 書 記 書 記	護套 絕緣 為了正確接線,大約需要 170 mm。 附註) 附註)
 7. 有限發電磁波之機機的場所。電磁波可能十擾控制糸統, 亚導致產品故障。 4. 易燃氣體可能洩漏、空氣中有碳纖維或可燃粉塵懸浮物, 或處理稀釋劑或汽油等揮發性易燃物的場所。 	・必要時,請使用通電間 170 mm 電線 *2 僅在必要時。
TELL規TETF 下孫IF表旦刊能等以不火。 5. 高溫區域或有明火的場所。這可能導致過熱或起火。 6. 潮濕區域或產品可能接觸到水的場所。簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 淮水可能道致雲気元件均	
這可能導致觸電或起火。	
配件)	
檢查產品是否隨附以下配件。	1. 安裝前,請拆下固定簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 前殼和後殼的 M3 螺絲 (2 個位置)。 (稍後將使用拆下的 M3 螺絲,請勿遺失)
簡易觸控控制器 木螺絲 小螺絲 安裝手冊(正面) (Simple Touch Controller) 木螺絲 小螺絲	2. 以向下滑動的方式將後殼從前殼上拆下。 前殼 ▲ 注意 4. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
	• 簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 印刷電路板裝在前殼上,小心別讓印刷電路板沾染灰塵或受潮。
M3.5×16 M4×16	3. 將螺絲板從前殼上拆下(2個位置)。 (稍後將使用拆下的螺絲板,請勿遺失)
	4. 決定簡易觸控控制器 (Simple Touch Controller) 的安裝位置。 決定位置時,請務必遵守「安全注意事項」。
(1 件) (4 件) (4 件) (1 件)	

